Procédure de raccordement d'une Harmonia en IP chez

Moderne Assistance

1- Branchez la carte IP harmonia sur la carte mère

*=oui #=suite

6-

- 2- Tirer un câble réseau du routeur / box vers la centrale d'alarme
- 3- Branchez le câble réseau d'un côté sur le routeur / box et de l'autre sur la carte IP



Entrez une adresse IP disponible sur le réseau du client

7- Pour trouver une adresse IP logique sur le réseau du client il vous suffit de double cliquer sur l'ordinateur à coté de l'heure dans le menu démarrer d'un ordinateur du client puis de cliquer sur l'onglet support.

📥 État de	Connexion au réseau	local 🛛 🕐 🔀
Général S	oupport	
État de	la connexion	
2	Type d'adresse :	Configurée manuellement
~ <u>~</u>	Adresse IP :	192.168.1.26
	Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
	Passerelle par défaut :	192.168.0.254
	Détails	
Windows cette cor connecte	s n'a détecté aucun problème inexion. Si vous ne pouvez p er, cliquez sur Réparer.	e sur Réparer
		Fermer

Vous pouvez constater que sur la première ligne s'affiche l'adresse IP de l'ordinateur, sur la deuxième le masque et la troisième la passerelle (qui sera aussi notre DNS mais nous le verrons plus tard).

Dans notre cas, l'adresse IP de l'ordinateur est 192.168.1.26 Nous remplaceront le dernier chiffre qui est 26 par 200 soit : 192.168.1.200 Pour le reste des données nous ne feront que copier l'existant.

8- ***=OUI #=SUITe** elle sera 192.168.1.200 dans notre cas. Dans le votre elle sera X.X.X.200 (les X seront les chiffres que vous trouverez sur l'ordinateur quand vous cliquerez sur support)



2=ADRESSE IP

ce masque sera simplement celui que vous trouverez

aussi dans l'onglet support

4=PORT CONNEXION *=oui #=suite

10-

9-

Les autres paramètres sont accessibles par le logiciel uniquement. C'est ce que nous allons voir par la suite.

Port PC = 1025 *=oui #=efface

Dans l'application Harmonia Paramétrage cliquez sur « transfert » puis sur choix raccordement PC. La fenêtre suivante apparait.



Cochez comme indiqué sur la case TCP/IP puis cliquez sur le bouton TCP/IP. La fenêtre suivante apparait.

Propriétés réseau TCP/IP Utiliser réseau de connexion Réseau local LAN Réseau public WAN Réseau public GPRS	Paramétres IP réseau local LAN Adresse IP réseau local 192.168.1.26 Port réseau local-public 1025
Utiliser IP externe WAN/GPRS Utiliser IP externe WAN/GPRS Utiliser IP dynamique	Paramétres IP réseau public WAN Adresse IP réseau public Port réseau local-public 1025
Service IP dynamique Adresse carte réseau Adresse réseau GPRS	Paramétres IP réseau public GPRS Adresse IP réseau GPRS Port réseau GPRS 1025
Encryptage paramétres	× <u>F</u> ermer

Entrez l'adresse IP en haut à droite (Dans notre cas 192.168.1.26) puis cliquez sur fermer.

Choix d'un port de communication.	
Port série RS232 - Réseau TCP/IP	
⊙ ТСР/IР	TCP/IP Propriétés réseaux
TEST DIALOGUE	

Vous retombez sur cette fenêtre, cliquez sur fermer.

A partir de maintenant effectuez un transfert de la centrale vers le PC puis programmez votre centrale comme d'habitude. (le câble usb n'est plus nécessaire, nous communiquons en IP.

En dehors des paramètres classiques (entrées sorties...) seules les informations Réseau LAN/WAN/GPRS et le transmetteur diffèrent.

Pour le transmetteur :

Transmet	teur.						
Destinataire	es: Généraux:						
Réseau	Res. LAN/WAN	🔽 Cod	le client	9902			🚀 BAZ usine
Protocole	DIGIT CID	► E	coute	Fin	événement	Tel 3	
Dest. IP	1) OUI 💿 NON	0	OUI 🔘 NON	🗹 Tel 4	🐴 Re <u>c</u> opie infos
Codes ce	entrale et points détec	tion				·	
N*	Désignation	1 Code		^	Choix codes		
▶ 01	ALARME TOTALE	NON			💿 Centrale	() F	Points Détection
02	INCENDIE	OUI					
03	ASSISTANCE	OUI					
04	BATTERIE	OUI					
05	ELECTRIQUE	OUI					🖹 Modifier
06	AUTOPROTECTION	OUI					
07	M/A TOTALE	OUI					BUD
08	MARCHE PARTIELL	OUI					
09	EXCLUSION	OUI					
10	TEST T.C. RTC	OUI		~			
Destinat	aire <u>1</u> / Destinataire <u>2</u>	2 ∫ Desti	nataire <u>3 (</u> Des	stinataire	<u>4</u> /		
							Eermer

Comme vous pouvez le constater, la seule différence est le choix du réseau et l'IP à la place du numéro de téléphone.

Vous indiquerez « Res LAN/WAN » dans le réseau sur tous les destinataires puis dans « Dest. IP » vous mettrez « 1 » pour le destinataire 1, « 2 » pour le destinataire 2, « 1 » pour le destinataire 3 et « 2 » pour le destinataire 4.

Dans le transmetteur c'est la seule chose qui diffère.

Nous passeront donc ensuite au menu Réseau LAN/WAN/GPRS

Réseaux l	LAN/WAN GPRS.			
Réseaux	Sécurité & Wi-Fi Desti	nataires Emails / SMS Test li	liaison Monitoring Portail septam	
Géné	éral otenir une adresse IP du s	erveur DHCP automatiquement	Connexion paramétrage LAN/WAN	
💽 Ut	illiser l'adresse IP suivante		Port de connexion : 1025	
Ad	dresse <u>I</u> P :	192.168.1.26		
Ma	asque de <u>s</u> ous-réseau :	255.255.255.0		
Pa	asserelle par d <u>é</u> faut :	192.168.0.254	Connexion paramétrage GPRS	
			Port de connexion : 1025	
) () () ()	Obtenir une adresse du se Utiliser l'adresse de serveu	rveur DNS automatiquement ir DNS suivantes :	Point d'accès APN :	
Se	erveur DNS pré <u>f</u> éré :	192.168.0.254		
			¥ Eermer	

Le champ « Adresse IP » est déjà renseigné car vous l'avez déjà rempli au clavier. Idem pour le masque de sous réseau.

Pour la passerelle, vous recopierez les informations trouvées au début de notre tuto dans l'onglet support (Voir la première page). Dans la case Serveur DNS préféré vous remettrez la passerelle.

Passons ensuite à l'onglet « destinataires ».

Recopiez simplement les informations ci-dessous pour le destinataire 1

Réseaux LAN/WAN GPRS.
Réseaux Sécurité & Wi-Fi Destinataires Emails / SMS Test liaison Monitoring Portail septam
Transmission des événements vers : Adresse IP ou nom de domaine : 109.3.139.26
Port de connexion : 10021
Mode de transmission OIGITAL XSIA-CID O DIGITAL SEPTAM O DIGITAL FTP
Paramétres protocole FTP
Utilisateur :
Mot de passe :
<u>Uestinataire 1</u> <u>Uestinataire 2</u> /
<u>Eermer</u>

Et les informations ci-dessous	pour le destinataire 2
--------------------------------	------------------------

Réseaux LAN/WAN GPRS.
Réseaux Sécurité & Wi-Fi Destinataires Emails / SMS Test liaison Monitoring Portail septam
Transmission des événements vers : Adresse IP ou nom de domaine : 82.66.117.40 Port de connexion : 10021 Mode de transmission Image: Display of the connexion in the intervention of the connexion in the intervention of the connexion in the connexio
Destinataire 1 Destinataire 2
× Eermer

Votre raccordement en IP est terminé. Vous n'avez plus qu'a transférer du PC vers la centrale de la même manière que vous le faisiez avec le câble direct.

N'oubliez pas que les adresses IP indiquées dans ce tuto ne servent que d'exemple. Vous devrez suivre la procédure en page 1 afin de récupérer celles qui vont bien chez votre client.

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement,

Moïse Responsable Technique Groupe Media Alarme