INDEX

# Configuration & utilisation de TPC 5102

CD 34/61/62/91/92/95/148/150

Compatible PC

- TPC 5102
- Modem externe





MODEM

Modem de poche
OLITEC

- 2400 bps
- 9600 bps
- 14400 bps
- 33600 bps




Ligne PTT



# Le PC appelle la centrale

- l'opérateur compose dans le menu «*FORME*»

  le N° de la centrale et son ***code client***
- la centrale décroche, identifie l'opérateur
- la centrale raccroche et ***rappelle le PC***
- la connexion est établie






# La centrale appelle le PC

- l'utilisateur entre son ***code transfert*** au clavier
- la centrale appelle directement le PC
- l’utilisateur valide «*REPOND*» sur l’ordinateur
- la connexion est établie





# Connexion en local

- le technicien entre en mode programmation
- il valide l’option ***joint la ligne***
- il valide «*REPOND*» sur l’ordinateur
- la connexion est établie